

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КОФЕМАШИНЫ

INSTRUCTIONS FOR A COFFEE MACHINE

GLINZ
HOTEL

-
- 01 Заполните бак питьевой водой. Резервуар для воды можно брать за крышку.
Fill the water with potable water. The water tank can be carried by its lid.
 - 02 Включите кофемашину. Во время нагревания кофемашины (примерно 25 секунд) мигают кнопки приготовления кофе и кнопка индикатора наполнения контейнера для капсул. Когда кнопки загорятся ровным светом, кофемашина готова эксплуатации.
Switch the machine on. Both coffee buttons and the capsule container will begin blinking. Heating up takes approximately 25 seconds. Steady lights indicates machine is ready.
 - 03 Вставьте капсулу.
Lift the lever completely and insert the capsule.
 - 04 Опустите рычаг и установите чашку под отверстие выхода кофе.
Close the lever and place a cup under the coffee outlet.
 - 05 Даже если кнопка приготовления кофе еще мигает, Вы можете на нее нажать. Кофе начнет наливаться автоматически, как только кофемашина нагреется.
During heat up, you can press the coffee button when it's still blinking. The coffee will then flow automatically when the machine is ready.
 - 06 Уберите чашку. Поднимите и опустите рычаг, чтобы сбросить капсулу в контейнер для использованных капсул.
Remove the cup. Lift and close the lever to eject During heat up, you can press the coffee button the capsule into the used capsule container.
-

