

GLINZ

HOTEL



Нажмите
белую кнопку



На экране появится
надпись HDMI2.
Нажмите красную
кнопку



С помощью кнопок
выберете нужный
раздел меню
и подтвердите
свой выбор
кнопкой OK



Для выхода в главное
меню нажмите кнопку



Для возврата
на предыдущую
страницу меню
нажмите кнопку



Нажмите белую
кнопку, чтобы
выключить
телевизор



GLINZ

HOTEL



Click on
the white button



Press the red button,
when HDMI2
will appear on
the screen



Use the buttons
to select the menu
section and confirm
your choice with
the OK button



To exit to the main menu,
press the button



To return
to the previous
menu page,
press the button



Press the white
button to turn off
the TV

